

FDV – Forvaltning, Drift og Vedlikehold.

Kunde/prosjektinformasjon

Gjelder alle våre leveranser av vindusomramminger, søyler, hjørnekasse, mønedekor og pyntevinduer.

Leverandør

Aanesland Fabrikker AS
Gaupemyrheia 18
4790 Lillesand
tlf_ 372 76 299 – 372 76 900
post@aanelsandtre.no



Leverte produkter:

1. Vindusomramminger
2. Søyler/ terassesøyler
3. Mønedekor
4. Hjørnekasser
5. Pyntevinduer
6. Anno skilt

Materialspefikasjon:

Materialer:		Kommentar	Gjelder for produkt
Gran til sidebord, tverrstykker, utføring og pyntevindu	Innkj. I fallende lengder		1,3,4,5
Cu impr. furu til vannbrett	Innkj. I fallende lengder		1
Malmfuru til vannbrett	Innkj. I fallende lengder		Ikke standard
Aluminiumstetting	Innkj. I faste lengder	Mont. Bakkant vannbr.	1
Helblekk til vannbrett	Innkj. I faste lengder		Ikke standard
Cu impr. furu limtre	Innkj. I faste lengder		2
Pyntevindu	Innkj. Komplett		5
Limtre	Innkj. I fallende lengder		6
Gran 36*198mm	Innkj. I fallende lengder		4
	Innkj. I fallende lengder		3
Overflatebehandling:			
Grunning	Teknos Vannbasert		1,2,3,4,6
Mellomstrøk	Teknos Vannbasert/Teknos Nordica Eco		Ikke standard
Mellomstrøk spesialfarge	Jotun Optimal		Ikke standard
Transparent beis	Jotun Trebitt		Ikke standard
Monteringsmateriell			1,2,3,4
Rustfrie skruer	4,2x56		1,2,3,4
Spesialsilikon	Tec 7		1,2,3,4
Rustfri spiker	1,6x1,4mm MFT		1,2,3,4
Monterings lim	Tec7		1,2,3,4

Annet:

Reklamasjoner – Rettes til produsent snarest etter at forholdet er oppdaget.

Reklamasjonsrett – leverandøren gir reklamasjonsrett som følger av det til enhver tid gjeldende lovverk. På ubehandlet trevirke gis det ingen reklamasjonsrett.

Montering	<ul style="list-style-type: none">• Tildekkes på byggeplass med UV- og fuktsikker plast• Viktig å følge detaljtegninger utarbeidet av BP til den aktuelle signatur• Sidebord må monteres med min 6mm klaring til vannbrett. Vi leverer alle sidebord med overmål på 25mm. Disse må kappes i topp til riktig lengde på byggeplass.• Alle kappflater/ endeved forsegles med 2 lag grunning samt 1 lag toppstrøk.• Søyler monteres med god klaring til betong/grunn. Konstruksjon må hindre vanntilførsel fra topp på søyle• Mønekryss monteres sammen med rikelig Tec-7/eller tilsvarende i krysset for å hindre fuktinntrenging i endeved.• På hjørnekasser benyttes tec-7/eller lignende i sammenføyninger• Monteringshull, endeved etter kapping/ tilpassing etc. må forsegles umiddelbart etter montering for å unngå fuktinntrenging.
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none">• Vær oppmerksom på at impregnert trevirke har høyt fuktinnhold og skal ikke overflatebehandles før trefukten er mindre enn 15%• Impregnerte vannbrett og andre ubehandlede overflater må så raskt som mulig overflatebehandles med 1 lag grunning min 1 lag toppstrøk• Produkter som leveres med grunning og mellomstrøk skal overflatebehandles innen 12 måneder.• Fremtidig vedlikehold bør utføres ihht malingsleverandørens anbefalinger samt lokale forhold.• Sjekk og utbedre fugede skjøter årlig med Tec-7 eller tilsvarende MS-polymer.• Vi anbefaler å bruke utendørs grunning samt akrylbasert dekkbeis fra anerkjente produsenter.• Vær oppmerksom på risikoen for å male for ofte slik at malingsfilmen blir for tykk.